

# TVAROVÝ OŘEZ - FRÉZOVÁNÍ

## **TISKOVÁ DATA:**

Data pro tvarový ořez - frézování desek nahrajte ve formátu PDF.

PDF soubor nesmí obsahovat žádné skryté vrstvy nebo objekty schované pod viditelnou grafikou.

Fonty písma uložte do křivek.

K přípravě tiskových podkladů si stáhněte soubor pro přípravu grafiky - ZUND.

Každý soubor musí obsahovat ARTWORK (tištěnou grafiku), REGISTER (ořezové značky na všech stranách formou černého kolečka o průměru 3 cm) a vrstvou ROUTE, kde bude naznačena ořezová cesta.

## **ROZMĚRY:**

Dokument PDF nahrajte v měřítku 1:1.

## **ROZLIŠENÍ:**

Do formátu A0: cca 100 MB/m<sup>2</sup> (100 - 150 DPI / 1:1, 200 - 300 DPI)

Nad formát A0: cca 50 MB/m<sup>2</sup> (50 - 75 DPI / 1:1, 100 - 150 DPI)

## **POUŽITÁ TISKOVÁ TECHNOLOGIE:**

Digitální tisk CMYK + bílá